

Branchement Cinéma Maison

Pour brancher le terminal à un cinéma maison, utilisez un câble **RCA** de la sortie **DIGITAL AUDIO COAXIAL** vers une entrée de même type sur le cinéma maison. Par la suite, avec le cinéma maison, sélectionnez le mode qui correspond à l'endroit où vous avez branché le câble **RCA**. Il est possible d'utiliser un câble optique pour brancher un cinéma maison au terminal et ainsi avoir une meilleure qualité audio. **Ce câble est cependant fragile et dispendieux.**

Notez que certains branchements sur ce schéma n'existent pas sur tous les modèles DCX.

