

Programmes numériques à la carte

Le **Menu interactif** facilite la commande et le visionnement de programmes **à la carte**.

Commande à la carte

À partir du **Menu principal** et du **Menu rapide**, sélectionnez **À la carte** pour vous rendre au **Menu de recherche des programmes à la carte**. Sélectionnez ensuite n'importe quelle option à la carte (PPV) pour visualiser la liste des programmes actuellement offerts.

1. Lorsque vous avez trouvé un programme qui vous intéresse, mettez son titre en surbrillance, puis appuyez sur la touche, **OK**, pour voir l'écran d'information à son sujet ;
2. Pour acheter ce programme, mettez l'icône **\$** en surbrillance et suivez les consignes à l'écran pour passer et confirmer votre commande ;
3. Si le programme est diffusé plus tard, un **Rappel** sera automatiquement programmé pour apparaître avant le début du programme.

The image shows two screenshots of the DERY telecom user interface. The top screenshot displays a menu with options: 'Par heure', 'Événements', 'TAC par titre', and 'Adulte'. The bottom screenshot shows a detailed view for the program 'Le pouilleux millionnaire', including its title, time (3-5:15p), channel (303 INDG2), price (\$4.49+ frais/taxes), and a description. A 'BUY' button is highlighted at the bottom.

Annotations for the top screenshot:

- La grille horaire des films à la carte (points to 'Par heure')
- La liste totale pour 2 semaines des émissions à la carte (points to 'TAC par titre')
- La liste totale pour 2 semaines des événements à la carte (points to 'Événements')
- La liste totale pour 2 semaines des films pour adultes (points to 'Adulte')


Annotations for the bottom screenshot:

- Le titre du film, l'heure de diffusion, le canal et le prix (points to the program header)
- Cliquez ici pour commander (points to the 'BUY' button)

Annulation d'une commande à la carte



Pour annuler une commande à la carte avant que le programme ne débute :

1. Sélectionnez le programme commandé dans n'importe lequel des guides horaires (vous verrez le symbole du dollar \$ dans les **Informations instantanées**) ;
2. À partir de l'écran d'information, sélectionnez l'icône d'action  et suivez les consignes pour annuler votre commande.

Note : Votre commande sera automatiquement annulée si vous ne syntonisez pas le programme.

Conseil : Créez un code d'achat pour interdire les achats non autorisés de programmes à la carte. Voir la section **Verrouillage parental** pour plus de détails.

Avis pour programmes à la carte

Programme à la carte déjà commencé

Un écran **Programme commencé** apparaîtra si vous tentez de commander un programme à la carte qui est déjà commencé mais qui est dans l'écran d'achat. Par contre, il est préférable de commander 15 minutes avant le début du film.

Note : L'écran d'achat est établi par votre câblodistributeur.

Conflit d'horaire à la carte

Lorsque vous commandez un programme à la carte qui est diffusé à la même heure qu'une commande à la carte déjà enregistrée, vous en serez avisé à l'écran et aurez l'option d'annuler votre commande ou de conserver les deux.

Programme à la carte manqué

Si vous avez commandé un programme à la carte, mais ne l'avez pas syntonisé, un avis de programme manqué apparaîtra à l'écran, vous demandant si vous désirez placer à nouveau cette commande. Vous n'aurez pas à payer un programme à la carte manqué.

Note : Cet écran n'apparaît pas pour les systèmes utilisant les commandes téléphoniques.