

Contrôle Parental

Le **Verrouillage parental** vous permet de restreindre le visionnement et l'achat de programmes en fonction de vos préférences. Créez un code à quatre chiffres pour effectuer des verrouillages sur certaines chaînes, cotes et titres. Vous pouvez dissimuler les titres d'émissions pour adultes pour ne pas qu'ils s'affichent à l'écran.

Configuration d'un code

Votre code de **Verrouillage parental** vous permet de restreindre l'accès à certains programmes et votre **Code d'achat** sert à restreindre l'achat de programmes payants.


1. Sélectionnez l'option **Configuration** dans le **Menu principal** ;
2. Sélectionnez l'option **Code** ;
3. Suivez les consignes à l'écran pour configurer, annuler ou modifier vos codes.



Configuration du verrouillage parental



Configurez des **Verrouillages** peu importe où vous naviguez dans le guide ou pendant l'écoute de la télévision.

1. Appuyez sur la touche, **ÉTOILE**, de votre télécommande ou utilisez l'icône  dans l'écran d'information ;

2. Entrez les quatre chiffres de votre code de **Verrouillage parental** et verrouillez une chaîne, un titre ou une cote à l'aide des consignes à l'écran ;

3. Vous pouvez aussi configurer le **Verrouillage** à partir du **Menu**. Sélectionnez **Verrouillage**, utilisez les touches, **◀ ▶ ▲ ▼**, pour faire vos choix (titres, cotes ou chaînes) et appuyez sur, **OK**.



Visionnement de programmes verrouillés

Pour visionner des programmes et des chaînes que vous avez verrouillés, sintonisez le programme ou sélectionnez-le à partir du guide horaire. Appuyez sur la touche, **OK/SELECT**, de votre télécommande et entrez votre code lorsqu'on vous le demande.

ATTENTION ! Le code par défaut de votre appareil est **1-2-3-4**. Pour corriger une erreur, utilisez les flèches pour effacer.




Contourner ou supprimer les verrouillages

Cette option ouvre ou supprime temporairement tous les **Verrouillages**, facilitant ainsi le visionnement. Sélectionnez l'option **Effacer tous les verrouillages** à partir de l'écran **Configuration du verrouillage** et modifiez le paramètre de **Non** à **Oui**.

Restaurer les verrouillages

On peut remettre les **Verrouillages** de plusieurs manières :

1. Appuyez sur la touche, **ÉTOILE**, en tout temps et entrez votre code à quatre chiffres ;
2. Sélectionnez l'option **Verrouillage** à partir du **Menu de configuration**, puis sélectionnez l'option, **OUI**, pour remettre les verrouillages en fonction ;
3. Éteignez le décodeur, puis rallumez-le ;
4. En cas de panne électrique, le guide prendra 20 minutes pour se télécharger. Pendant ce temps, les verrouillages ne seront pas activés.

Conseil : Un symbole  apparaît dans les guides horaires pour indiquer qu'un programme a été verrouillé au moyen de l'option de verrouillage parental. Pour déverrouiller ce programme, appuyez sur la touche, **LOCK**, de la télécommande et entrez votre code à 4 chiffres.