

Télécommande RT-U62CD-S

1. Installation des batteries

Les deux batteries AA doivent être installées avant que vous ne tentiez de programmer ou d'opérer la télécommande.

1. Enlevez le couvercle du compartiment à batterie situé sous la télécommande;
2. placez les batteries dans le compartiment, comme indiqué;
3. refermez le compartiment avec le couvercle.

2. Programmation de votre terminal

La télécommande peut opérer tout modèle de terminal Motorola de série DCTxxxx.

3. Configuration des codes pour les appareils domestiques

Suivez toutes les étapes pour chaque appareil que vous allez utiliser avec la télécommande.

1. Ouvrez l'appareil que vous désirez programmer;
2. appuyez simultanément sur « OK » et sur « MUTE » et maintenez les 2 boutons enfoncés jusqu'à ce que les témoins lumineux clignotent;
3. regardez dans la liste ci-jointe et trouvez le code correspondant à l'appareil concerné. Entrez ce code sur la télécommande. Si le code est bon, l'appareil devrait se fermer automatiquement, sinon tentez un autre code directement;
4. lorsque l'appareil se ferme, appuyez sur « MUTE » et il devrait s'ouvrir à nouveau. Appuyez sur « OK » pour verrouiller le code.

Si le code ne fonctionne pas, tentez les codes suivants dans la liste. S'il n'y en a plus, tentez la procédure dans la section « recherche de codes ».

4. Recherche de codes

Si vous avez essayé tous les codes de la liste pour votre appareil, ou que votre appareil n'apparaît pas dans la liste, procédez à une recherche manuelle.

1. Ouvrez tous les appareils que vous désirez contrôler;
2. appuyez simultanément sur « OK » et sur « MUTE » et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que les témoins lumineux clignotent;
3. appuyez sans relâcher le bouton « CH+ » jusqu'à ce qu'un appareil se ferme. Lâchez le bouton lorsque ceci se produira;
4. appuyez sur « MUTE »;
5. si l'appareil s'ouvre, appuyez sur « OK » pour verrouiller le code. Si l'appareil n'ouvre pas, appuyez sur « CH- » jusqu'à ce que l'appareil s'ouvre, puis appuyez sur « OK »;
6. répétez les étapes à partir du point 2 pour les autres appareils.

5. Lecture du code

Pour identifier le code à 3 chiffres qui a été trouvé par la recherche manuelle, faites les procédures suivantes :

1. appuyez sur « TV » et sur « OK » simultanément;
2. appuyez sur « INFO », et observez le témoin lumineux « TV ». Il clignotera par intervalle d'une seconde. Comptez le nombre de clignotements, ce qui vous permettra d'identifier le code;
3. si vous voulez identifier un autre code, reprenez la procédure en choisissant le bon témoin au lieu du bouton « TV » à l'étape 1.

6. Bouton « Input »

Le bouton « Input » est automatiquement programmé pour contrôler la sélection d'entrées sur le téléviseur. Il est possible de verrouiller le bouton Input pour qu'il contrôle un autre appareil.

1. Appuyez sur « INPUT » et « OK » simultanément jusqu'à ce que le bouton « CBL » soit allumé;
2. appuyez sur le bouton correspondant à l'appareil sur lequel vous désirez que « INPUT » agisse.