

Branchement du magnétoscope en numérique

Ce branchement vous permet d'enregistrer une émission sur le câble numérique à l'aide de votre magnétoscope et de visionner à l'écran une autre chaîne conventionnelle en même temps.

1. Utilisez un câble **RF** pour brancher le téléviseur au terminal. Le câble doit passer de la sortie **RF OUT** du terminal jusqu'à la prise **CABLE IN** ou **ANTENA** de la télévision ;
2. Débranchez le câble reliant la prise **TO TV/VCR** et **CONV IN** située à l'arrière du terminal ;
3. Reliez grâce à un câble **RF** la prise **TO TV/VCR** du terminal à la prise **CABLE IN** du magnétoscope ;
4. Reliez grâce à un câble **RF** la prise **CONV IN** du terminal jusqu'à la prise **CABLE OUT** du magnétoscope (cette prise peut aussi se nommer **TO TV**) ;
5. Utilisez la touche, **VIDEO SOURCE**, en mode **CABLE** de votre télécommande pour alterner le visionnement entre le câble conventionnel et le câble numérique (signal de votre magnétoscope).

ATTENTION ! Pour une qualité de signal optimale, il est fortement suggéré d'utiliser un câble **S-VIDEO** pour l'image, associé à deux câbles **RCA** pour le son.

