

# Branchement avec câble DVI


C'est le branchement par excellence pour une qualité optimale d'image HD. Le câble doit être muni d'un connecteur DVI d'un côté, se branchant dans le terminal, et d'un connecteur HDMI de l'autre côté, pour le branchement jusqu'à la télévision. Ce câble se nomme HDMI/DVI.

Pour le son, des câbles RCA doivent être utilisés. Ces câbles diffèrent selon le manufacturier de votre téléviseur. Voici les deux possibilités de branchement sonore :

**ATTENTION ! VOUS DEVEZ VOUS ASSURER D'AVOIR LE BON CÂBLE POUR LE SON. LE CONNECTEUR DE SON ASSOCIÉ À LA PRISE HDMI DE VOTRE TÉLÉVISEUR DOIT ÊTRE CORRESPONDANT.**

Ces types de branchements ne sont possibles qu'avec les modèles de terminaux suivant : DCT-6200, 6208, 6412.  
Voici les deux branchements possibles.

A) RCA standard



# Branchement avec câble DVI

B) RCA 3.5 mm. (Prise d'écouteurs)

