

Branchement de base au téléviseur

ATTENTION ! Ce branchement vous permet de visionner les chaînes et les services de votre décodeur numérique sur votre télévision mais ne donne pas de son stéréo. Branchez le **DCT-700** avec des fils de base **RCA** (trois couleurs) pour recevoir le son en stéréo (illustré en 1.B).

1. Utilisez les câbles **RF** pour brancher votre **DCT-700** à un téléviseur, puis à la sortie câble du mur. C'est le câblage le plus courant et celui qui assure toutes les fonctions de base du **DCT-700**.
2. Reliez le câble **RF** de la prise **TO TV/VCR** du **DCT-700** au connecteur d'entrée câble **CABLE IN** de votre téléviseur. Vous devez syntoniser votre téléviseur au canal 3.

