

Branchement de base au magnétoscope

Pour connecter votre magnétoscope, vous aurez besoin de câbles de base RF.

- 1 Reliez le câble RF de la prise TO TV/VCR du DCT-700 au connecteur d'entrée câble CABLE IN de votre magnétoscope, puis utilisez un autre câble pour relier la prise CABLE OUT de votre vidéo vers la prise CABLE IN de votre téléviseur.
- 2 Syntonisez le magnétoscope et la télé au canal 3.

À noter que le changement des canaux est contrôlé par le terminal.

