

Branchement au magnétoscope pour l'écoute en numérique et l'enregistrement en analogique

Ce branchement vous permet d'enregistrer une émission sur le câble conventionnel à l'aide de votre magnétoscope et de visionner à l'écran une autre chaîne numérique en même temps. Vous devez utiliser un diviseur de câble pour effectuer ce branchement.

- 1 Utilisez un câble RF pour brancher le magnétoscope au diviseur de câble mural. Le câble doit partir du diviseur jusqu'à la prise CABLE IN du magnétoscope;
- 2 Utilisez un câble RF pour brancher le terminal au diviseur de câble mural. Le câble doit passer du diviseur jusqu'à la prise RF IN du terminal;
- 3 Utilisez des fils RCA pour brancher le terminal au RCA IN du téléviseur.
- 4 Utilisez un câble RF pour relier le magnétoscope de la prise CABLE OUT à la prise CABLE IN du téléviseur.
- 5 Utilisez la touche, VIDEO SOURCE, de votre télécommande pour alterner le visionnement entre le câble conventionnel (signal de votre magnétoscope) et le câble numérique.

