

Branchement au magnétoscope pour l'écoute en numérique et l'enregistrement en analogique

Ce branchement vous permet d'enregistrer une émission sur le câble conventionnel à l'aide de votre magnétoscope et de visionner à l'écran une autre chaîne numérique en même temps. **Vous devez utiliser un diviseur de câble pour effectuer ce branchement.**

1. Utilisez un câble **RF** pour brancher le magnétoscope au diviseur de câble mural. Le câble doit partir du diviseur jusqu'à la prise **CABLE IN** du magnétoscope;
2. Utilisez un câble **RF** pour brancher le terminal au diviseur de câble mural. Le câble doit passer du diviseur jusqu'à la prise **RF IN** du terminal;
3. Utilisez des fils **RCA** pour brancher le terminal au **RCA IN** du téléviseur.
4. Utilisez un câble **RF** pour relier le magnétoscope de la prise **CABLE OUT** à la prise **CABLE IN** du téléviseur.
5. Utilisez la touche, **VIDEO SOURCE**, de votre télécommande pour alterner le visionnement entre le câble conventionnel (signal de votre magnétoscope) et le câble numérique.

