

## Branchement de base au magnétoscope

Pour connecter votre magnétoscope, vous aurez besoin de câbles de base **RF**.

Reliez le câble **RF** de la prise **TO TV/VCR** du **DCT-700** au connecteur d'entrée câble **CABLE IN** de votre magnétoscope, puis utilisez un autre câble pour relier la prise **CABLE OUT** de votre vidéo vers la prise **CABLE IN** de votre téléviseur.

Syntonisez le magnétoscope et la télé au canal 3.

**À noter que le changement des canaux est contrôlé par le terminal.**

